


G8-TEL

Telefoninterface für den Anschluss eines Intercom Servers GE 800 an einen analogen Teilnehmer einer Telefonzentrale oder an eine Amtsleitung.

Anschlussdiagramm



Lieferumfang

- Telefon-Interface
- Anschlussprint G8A-TEL
- Anschlusskabel (3 m)
- Beipackzettel

Sicherheitshinweise

- Die G8-TEL darf nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert oder ersetzt werden.
- Für den Anschluss der G8-TEL an einem GE 800 wird der Anschlussprint G8A-TEL benötigt.
- Der Anschlussprint G8A-TEL darf nur mit einer G8-TEL verwendet werden.
- Der Austausch von Karten darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen.
- Stellen Sie vor Verwendung der G8-TEL sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und unbeschädigt sind.
- Nehmen Sie keine unbefugten Veränderungen an der G8-TEL vor.
- Falls beim Betrieb Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

Abfallbeseitigung und Recycling



Weist ein Gerät dieses Symbol auf, darf es nicht gemeinsam mit herkömmlichem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)



Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Manual zu finden.


Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com

Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

G8-TEL

Telefoninterface für den Anschluss eines Intercom Servers GE 800 an einen analogen Teilnehmer einer Telefonzentrale oder an eine Amtsleitung.

Anschlussdiagramm



Lieferumfang

- Telefon-Interface
- Anschlussprint G8A-TEL
- Anschlusskabel (3 m)
- Beipackzettel

Sicherheitshinweise

- Die G8-TEL darf nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert oder ersetzt werden.
- Für den Anschluss der G8-TEL an einem GE 800 wird der Anschlussprint G8A-TEL benötigt.
- Der Anschlussprint G8A-TEL darf nur mit einer G8-TEL verwendet werden.
- Der Austausch von Karten darf ausschließlich im spannungsfreien Zustand erfolgen.
- Stellen Sie vor Verwendung der G8-TEL sicher, dass alle Kabel korrekt angeschlossen und unbeschädigt sind.
- Nehmen Sie keine unbefugten Veränderungen an der G8-TEL vor.
- Falls beim Betrieb Probleme auftreten, wenden Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler.



Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.

Abfallbeseitigung und Recycling



Weist ein Gerät dieses Symbol auf, darf es nicht gemeinsam mit herkömmlichem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Hinweis des Herstellers



Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)



Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Manual zu finden.

Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com

Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.